

# Schnittdatenempfehlung Radiusfräser



**Radiusfräser VHM Pyramidenverzahnt | Radius End Mills Pyramid Cut**  
SPPW-ID: 751085

Dc - Ø	Schruppen Schichten		vc	[O] Plast			
	Dw *	Dw *		CFK O 3.1		GFK O 3.2	
				Schruppen 180-200	Schichten 180-200	Schruppen 180-200	Schichten 180-200
2	1,2	1,2	fz	0,020	0,016	0,020	0,016
3	1,8	1,8	fz	0,054	0,036	0,054	0,036
4	2,4	2,4	fz	0,072	0,048	0,072	0,048
5	3,0	3,0	fz	0,090	0,060	0,090	0,060
6	3,6	3,6	fz	0,120	0,96	0,120	0,96
8	4,6	4,6	fz	0,160	0,128	0,160	0,128
10	6,0	6,0	fz	0,200	0,160	0,200	0,160
12	7,5	7,5	fz	0,240	0,192	0,240	0,192
16	9,6	9,6	fz	0,320	0,256	0,320	0,256
20	12,0	12,0	fz	0,400	0,320	0,400	0,320

Kopier-Schruppen		Kopier-Schichten	
ae max. (Dw*)	ap max.	ae max. (Dw*)	ap max.
0,2 x Dc	0,1 x Dc	0,1 x Dc	0,05 x Dc

Diese Schnittdatenempfehlungen sind Richtwerte. Aufgrund äußerer Einflußfaktoren können sie abweichen.

These recommendations are indicative values only.